



说明：
1、单位：除注明外，其余均为毫米。
2、混凝土基础做法详见专业图纸，本图仅表示基础尺寸。
3、水泵、电机在混凝土基础就位后，再进行二次浇筑。
4、混凝土基础、二次浇筑尺寸为暂定，施工前需根据采购的水泵安装图，对混凝土基础、二次浇筑进行调整。
5、水泵安装按照GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》及设备厂家安装手册进行。

